

Инструкция по эксплуатации

STÖEWEVER HAIR BLISS STEAM



Благодарим за выбор нашего выпрямителя для волос Hair Bliss Steam.

Каждая деталь нашего выпрямителя была разработана с заботой о Ваших волосах. Мы искренне надеемся, что он станет незаменимым помощником в создании Ваших образов.

С уважением,
команда Stoewer



Содержание

Техника безопасности	3
Описание устройства	5
Эксплуатация устройства	6
Чистка и уход	9
Хранение, утилизация и транспортировка.....	10
Неисправность и способы устранения	11
Технические характеристики	12
Гарантийные обязательства	13

Выпрямитель для волос Hair Bliss Steam (далее – устройство) предназначен для выпрямления и укладки волос с использованием теплового воздействия.

EAC Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом “О техническом регулировании” и соответствует требованиям:

ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”,

ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”,

ТР ЕАЭС 037/2016 “Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники”.

Manufacturer: Wenzhou Shenyuan Electrical Appliance Co., Ltd

Address: South front of Room 601, building 3, Wang Yang Zong Chuang Park NO.696, Binhai Five Avenue, Wenzhou 325000, CHINA

Производитель: Вэньчжоу Шеньюань Электрикал Эпплаенс Ко., Лтд

Адрес: Саус фронт оф рум 601, билдинг 3, Ван Ян Цзун Чуан Парк Но.696, Биньхай Файв Авеню, Вэньчжоу 325000, Китай

Уполномоченный импортер: ООО «ТСВ»

Адрес уполномоченного импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры,

ул. Старозаводская, д. 13 Д



Техника безопасности

Пожалуйста, обратите внимание: данные предупреждения относятся к устройству и его аксессуарам. Соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать возгорания, удара электрическим током или получения травм.

1. Используйте устройство только по назначению.
2. Данное устройство не рекомендуется для эксплуатации лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, которые не имеют опыта использования подобного устройства. Исключениями являются случаи, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
3. Держите устройство вдали от медицинских приборов, имплантированных в тело человека (таких как кардиостимуляторы, дефибрилляторы и пр.), чтобы избежать негативного воздействия сильных магнитных полей.
4. Перед использованием убедитесь, что напряжение устройства совпадает с напряжением сети питания.
5. В качестве дополнительной меры безопасности мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО). Обратитесь за консультацией в сервисный центр.
6. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Не используйте устройство, если сетевая вилка, сетевой шнур или само устройство повреждены.
7. Держите сетевой шнур подальше от нагреваемых поверхностей. Не наматывайте сетевой шнур питания на устройство, не допускайте сильных загибов и заломов шнура. Не используйте устройство при максимальном натяжении шнура.
8. Перед использованием убедитесь, что руки и поверхности, с которыми контактирует устройство, сухие.
9. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, горячих поверхностей и материалов, чувствительных к высоким температурам.
10. Не используйте устройство при температуре ниже -5°C и выше $+35^{\circ}\text{C}$.

11. Не используйте устройство на открытом воздухе и в местах, где применяются аэрозольные средства.
12. Не допускайте контакта горячих элементов устройства с глазами и кожей.
13. Не допускайте контакта электрических частей устройства с водой или другими жидкостями.
14. Следите за уровнем воды в резервуаре. Если воды слишком мало, то добавьте еще. Во избежание ожогов перед дополнительным добавлением воды дайте устройству остыть.
15. После добавления воды, пожалуйста, подождите 90 секунд после включения устройства.
16. Храните устройство вдали от ванны, душа, резервуара с водой, мест с высокой влажностью. Близость воды является опасным фактором, даже если устройство не подключено к сети.
17. Не роняйте устройство и не подвергайте его механическому воздействию. В противном случае есть риск возгорания, удара электрическим током и получения травм.
18. Не оставляйте устройство, подключенное к сети, без присмотра. Всегда отключайте устройство от сети сразу после использования.
19. Корпус устройства следует протирать сухой тканью, не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь устройства.
20. Устройство не является игрушкой. Будьте внимательны, используя устройство рядом с детьми. Эксплуатация устройства детьми возможна только под присмотром. Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами.
21. Храните устройство в сухом и безопасном месте, недоступном для детей.
22. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. В случае обнаружения неисправности обратитесь в сервисный центр или к квалифицированному специалисту.

2 Описание устройства



3 Эксплуатация устройства

Заполнение резервуара водой

Чтобы освободить резервуар, нажмите кнопку открытия.

Удерживая кнопку, аккуратно потяните резервуар за выемки, расположенные рядом с кнопкой. Резервуар отделится от корпуса устройства.



После этого отпустите кнопку и полностью снимите резервуар, потянув его вниз. На обратной стороне резервуара вытащите силиконовую пробку и добавьте воду (15-20 мл).

Вода, подходящая для использования (от лучшего к худшему): дистиллированная вода, после обработки обратным осмосом, кипяченая охлажденная вода, после обработки проточным фильтром, отстоянная водопроводная.

Закройте силиконовую пробку. Во избежание протекания воды убедитесь, что силиконовая пробка плотно закреплена.

Поместите резервуар с водой обратно в устройство. В конце установки Вы услышите щелчок. Это значит, что резервуар зафиксирован.

Примечание: следите за уровнем воды в резервуаре. Если воды слишком мало, то добавьте еще.

! Во избежание ожогов перед дополнительным добавлением воды дайте устройству остыть.

Подключение устройства

! Перед использованием убедитесь, что руки и поверхности, с которыми контактирует устройство, сухие.

Перед применением волосы необходимо высушить и расчесать. Не используйте устройство на мокрых волосах.

Чтобы открыть устройство, необходимо опустить фиксатор на ручке вниз до щелчка.

- ! Не пытайтесь открыть устройство, если фиксатор не опущен
• вниз. Это может привести к поломке.

Для подключения устройства вставьте вилку в розетку. На экране отобразится надпись "OFF".

Долгое нажатие на кнопку  включит устройство.

Нажмите кнопку **+** или **—**, чтобы выбрать одну из настроек температуры. В процессе нагрева устройства на экране будет мигать показатель температуры.

Когда устройство достигнет установленной температуры, мигание прекратится.

Если устройство остается включенным непрерывно в течение 1 часа, оно выключится автоматически.

Применение

Примечание: это устройство допустимо использовать для париков из натуральных волос. Не используйте его на париках или шиньонах из искусственных волос, так как они могут расплавиться под воздействием тепла, выделяемого пластинами.

В зависимости от Вашего типа волос выберите оптимальную температуру — от 100° C до 210° C (шаг переключения — 10° C).

Тип волос	Температура
Поврежденные, окрашенные, обесцвеченные, тонкие	от +100° C до +160° C
Нормальные	от +160° C до +180° C
Для профессиональной укладки	от +180° C до +210° C

После включения устройства необходимо примерно 90 секунд для появления пара.

Начиная с верхней части головы, выделите небольшую прядь волос плотно прилегающую к коже (примерно 3 см шириной и 1 см толщиной) и зажмите между нагревательными пластинами, сжав ручки вместе.

Для подачи пара нажмите кнопку .

На экране отобразится надпись "ON". Устройство подает пар только в горизонтальном положении и в закрытом виде, в вертикальном положении подача пара прекращается. Длительность подачи пара составляет 15 секунд (этого времени достаточно для 1 пряди), затем подача прекратится.

Для повторной активации функции подачи пара или отключения нажмите на кнопку .

! При использовании устройства не оставляйте прядь между зажатými нагревательными пластинами на одной области более 5 секунд, так как это может привести к повреждению волос.

Выключение устройства

! Всегда отключайте устройство от сети сразу после использования.

Нажмите и удерживайте кнопку выключения . На экране появится надпись "OFF".

После этого аккуратно отключите устройство от сети. При отключении устройства не тяните за шнур, беритесь только за вилку устройства.

! После выключения устройства корпус и нагревательные пластины остаются горячими. Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до них, пока они не остынут.

Воду в резервуаре допустимо оставлять не более чем на 10 дней (если вода фильтрованная). Если Вы не планируете использовать устройство в течение этого времени, то воду необходимо вылить, промыть резервуар и оставить его до полного высыхания.



Чистка и уход

- Перед чисткой обязательно отключите устройство от сети.
- Дайте устройству остыть. Не проводите очистку, когда устройство нагрето.
- Чистите корпус устройства сухой тканью. При сильном загрязнении используйте влажную ткань.
- Для очистки нагревательных пластин можно использовать влажную ткань. После того, как Вы очистили одну из пластин, обязательно протрите ее сухой тканью. Только после этого приступайте к очистке второй нагревательной пластины.
- Для предотвращения образования налета рекомендуется регулярно чистить резервуар, особенно при использовании водопроводной воды. Для этого сделайте следующее:
 1. Приготовьте слабый раствор пищевой соды в теплой воде (1 чайная ложка/5 г на 0,5 л воды).
 2. Наполните резервуар этим раствором и оставьте на 1 час.
 3. После этого слейте раствор и тщательно промойте резервуар чистой водой. При необходимости повторите процедуру, если налет или запах полностью не удалились.
- Для очистки устройства не используйте моющие средства с содержанием органических растворителей, отбеливатели, средства на основе спирта, хлор и абразивы.
- Не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь устройства. Не погружайте устройство и электрошнур в воду.
- После очистки резервуара дайте ему полностью высохнуть.

Примечание: частота очистки резервуара зависит от качества воды и регулярности использования. Рекомендуется очищать не реже 1 раза в 6 месяцев при использовании фильтрованной воды.



Хранение, утилизация и транспортировка

Хранение

Сразу после выключения устройство остается горячим и может повредить поверхность, на которой оно было оставлено. Перед хранением необходимо дождаться его полного остывания.

После использования устройства необходимо слить воду из резервуара и дождаться полного высыхания.

Хранить устройство рекомендуется в сухом и прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от -5°C до $+35^{\circ}\text{C}$ и с относительной влажностью не более 65%. Хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация



Устройства, отмеченные данным символом, не могут быть выброшены вместе с обычными бытовыми отходами и должны быть доставлены в пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств. Если Вы хотите утилизировать упаковку, убедитесь, что Вы соблюдаете экологические нормы, действующие в Вашей стране.

Транспортировка

Транспортировка устройства допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.

Держите упаковочные пакеты и коробки в недоступном для детей месте.



Неисправности и способы устранения

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Устройство не работает	Неисправность или повреждение внутренних компонентов	Обратитесь в сервисный центр
	Вилка сетевого шнура вставлена не полностью	Проверьте, подключена ли вилка питания
Не работает экран	Неисправность или повреждение внутренних компонентов	Обратитесь в сервисный центр
Вилка сетевого шнура или шнур перегревается	Шнур поврежден	Завершите эксплуатацию устройства и обратитесь в сервисный центр
	Неисправность или повреждение внутренних компонентов	
Устройство включается и выключается	Низкое напряжение в электросети	Проверьте напряжение Вашей электросети
Нет подачи пара	Устройство находится в вертикальном положении и/или в открытом состоянии	Поверните устройство в горизонтальное положение и сомкните пластины
	В резервуаре недостаточно воды	Добавьте воду
	Неисправность или повреждение внутренних компонентов	Обратитесь в сервисный центр
Пластины не нагреваются	Неисправность или повреждение внутренних компонентов	Обратитесь в сервисный центр



Технические характеристики

Модель	Hair Bliss Steam
Электропитание	220-240 В, 50 Гц
Мощность	65 Вт
Длина провода питания	180 см
Скорость нагрева до максимальной температуры	90 сек
Габариты	370x50x45 мм
Вес	480 г
Материал нагревательных пластин	UV титан
Размер нагревательных пластин	40x100 мм
Материал корпуса	Пластик
Температура нагрева	100° С – 210° С
Цвет	Blue Coal

Комплектация

Паровой выпрямитель для волос — 1 шт.

Руководство пользователя с гарантийным талоном — 1 шт.

Перчатка — 1 шт.

Мерная емкость — 1 шт.



Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

Во избежание проблем и недоразумений, просим Вас внимательно ознакомиться с информацией.

Настоящая гарантия предусматривает устранение выявленных дефектов устройства, возникших по причине производственного брака, путем ремонта или замены устройства или дефектных частей (по выбору организации, предоставляющей гарантийное обслуживание).

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Четко, правильно и полностью заполнена информация об устройстве в гарантийном талоне.
2. Серийный номер устройства не изменен, не удален, не стерт и читается разборчиво.

Гарантия аннулируется в случаях:

1. Если устройство использовалось с нарушениями требований данной инструкции.
2. Присутствия следов механических повреждений.
3. Внесения изменений в конструкцию или комплектацию устройства.
4. Использования устройства не по прямому назначению.
5. Наличия следов вскрытия корпуса устройства для самостоятельного ремонта.
6. Действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, в т.ч. пожара, неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на устройство (дождь, снег, влажность, нагрев, охлаждение, агрессивные среды), а также бытовых и других факторов, не зависящих от действий изготовителя и не связанных с технической неисправностью устройства.

Гарантия определяется серийным номером устройства.

Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня передачи первому покупателю.

Ответственность за какой-либо ущерб, причиненный покупателю и/или третьим лицам, и возникший в результате несоблюдения правил, изложенных в инструкции по эксплуатации устройства, несет покупатель.

Срок службы устройства составляет 2 года с учетом проведения регулярного сервисного обслуживания и соблюдения правил эксплуатации в соответствии с требованиями.

Отслуживший назначенный срок службы и/или назначенный ресурс устройство, вывозится на промышленные полигоны твердых бытовых отходов по согласованию с органам Роспотребнадзора в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке.

! Не используйте устройство после окончания его срока службы.

Забота о клиентах

Если у Вас возникли какие-либо проблемы или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами!

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти в чат с нашей службой поддержки.



Обращение по телефону

Не тратьте время на ожидание в чате — наша команда поддержки доступна ежедневно с 9:00 до 20:00 по московскому времени.

+7(800) 350 22 87

STÖEWE

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
остается у покупателя

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название организации

.....

.....

Место для печати

STÖEWE

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
изымается при обслуживании

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Дата приема в ремонт

Дефект

.....

Ф.И.О. покупателя

.....

Адрес покупателя

.....

Телефон покупателя

Дата ремонта

Подпись мастера

STÖEWE

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
остается у покупателя

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название организации

.....

.....

Место для печати

STÖEWE

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
изымается при обслуживании

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Дата приема в ремонт

Дефект

.....

Ф.И.О. покупателя

.....

Адрес покупателя

.....

Телефон покупателя

Дата ремонта

Подпись мастера





Сканируй!
QR-код — ваш ключ к
поддержке, гарантии и
скидкам