

Общие указания по технике безопасности

Прочтите все указания по технике безопасности перед эксплуатацией. Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжёлых травм. Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

1. Безопасность на рабочем месте

- Убедитесь, что рабочая зона свободна от посторонних предметов, которые могут помешать или создать опасность.
- Не работайте с инструментом во влажной или взрывоопасной среде, например, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газами.
- Не подпускайте к рабочей зоне детей и посторонних лиц, не знакомых с руководством по эксплуатации, а также лиц, находящихся под воздействием алкоголя или с ограниченными умственными, сенсорными или физическими возможностями, если они не находятся под наблюдением ответственного за их безопасность лица.

2. Электробезопасность

- При выполнении работ держите инструмент за изолированную рукоятку для предотвращения поражения электрическим током.
- Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, рекомендованным изготовителем.
- Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение зарядного устройства совпадает с напряжением сети питания.
- Не тяните кабель питания, чтобы отключить зарядное устройство от сети.
- Отключайте зарядное устройство от сети, когда оно не используется, в процессе его технического обслуживания, перед подключением или отключением аккумулятора.
- Запрещается помещать аккумулятор в огонь или воду, а также подвергать его высоким или низким температурам, поскольку это может вызвать короткое замыкание, взрыв или выброс вредных химических веществ в окружающую среду.
- В случае попадания химической жидкости на кожу немедленно промойте участок водой и обратитесь за квалифицированной медицинской помощью.
- Запрещается вскрывать и подвергать механическому воздействию аккумулятор или зарядное устройство.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку инструмента в соответствии с инструкцией.

- При длительном хранении отсоединяйте аккумулятор от привода.
- Запрещается хранить аккумуляторный блок вместе с небольшими металлическими предметами (скрепки, метизы и т.д.).

3. Личная безопасность

- Надевайте соответствующую защитную одежду и используйте во время работы средства индивидуальной защиты: очки, маску, обувь с нескользящей подошвой, шлем и средства защиты слуха, в зависимости от типа выполняемой работы. Это поможет снизить риск получения травм.
- Запрещается пользоваться инструментом, находясь в состоянии изнеможения, сонливости, алкогольного или наркотического (токсического) опьянения.
- Используйте при возможности специальные пылеотсасывающие установки. Применение пылеотсасывающих установок может снизить опасность, создаваемую пылью.
- Всегда держите инструмент во время работы обеими руками, заняв устойчивое положение.

4. Обращение с инструментом

- Перед началом работы убедитесь, что инструмент находится в исправном состоянии. Убедитесь, что корпус инструмента не повреждён и не имеет механических повреждений. Убедитесь, что модуль инструмента установлен правильно и надёжно закреплён.
- Не эксплуатируйте инструмент, если он работает неисправно.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия инструмента и не допускайте их засорения.
- Применяйте инструмент, принадлежности и модули в соответствии с инструкцией по эксплуатации с учётом условий и вида выполняемой работы.
- Перед любыми регулировками, сменой принадлежностей или насадок вынимайте блок аккумулятора.
- Держите острые режущие принадлежности в закрытом, недоступном для детей месте.
- Регулярно обслуживайте инструмент: очищайте его после каждого использования и проверяйте его работоспособность. При обнаружении поломок или повреждений обратитесь в сервисный центр для ремонта. Несоблюдение правил обслуживания инструмента часто становится причиной несчастных случаев.
- После эксплуатации дождитесь, когда инструмент полностью остановится, и только потом кладите его.

- Храните инструмент в сухом, закрытом, недоступном для детей месте, например, в специальном кейсе для инструментов.

Используйте специальные зажимные устройства или тиски для более надёжной фиксации заготовок.

5.Правила техники безопасности при обращении с шуруповёртом

- Запрещено модифицировать конструкцию модуля, использовать его не по назначению, применять насадки, не предусмотренные производителем.
- Во избежание поражения электрическим током следует беречь себя от контакта с заземлёнными

ми предметами при работающем модуле.

- Убедитесь, что в зоне сверления нет электропроводки, труб или коммуникаций.
- Перед работой проверяйте прочность крепления насадки.
- Запрещено останавливать патрон вручную.
- Во время работы следите, чтобы осанстка, вращаясь, не захватила одежду или распущенные волосы.
- Не используйте рычаг переключения скорости во время работы. Это может привести к повреждению сменного модуля и привода.

Сменный модуль «шуруповёрт»

Сменный модуль «шуруповёрт» предназначен для выполнения различных задач, связанных с завинчиванием и отвинчиванием винтов, шурупов, саморезов, дюбелей и других крепёжных изделий, а также для сверления отверстий в различных материалах при установке сверла.

Регулировка крутящего момента

Поверните кольцо регулировки крутящего момента до нужного уровня. Меньшие числа (например, 1-5) указывают на меньший крутящий момент, подходящий для мелких работ. Большие числа (например, 10-15) означают более высокий крутящий момент для более крупных и твёрдых материалов.

Сверление

Чтобы использовать инструмент в качестве дрели, установите значок «Сверление» на кольце регулировки. Убедитесь, что кольцо зафиксировано, так как оно не будет фиксироваться, если указатель находится между делениями.

Режим удара

Используется для сверления в твёрдых материалах, таких как бетон или кирпич. В этом режиме шуруповёрт не только вращает сверло, но и совершает поступательные удары.

Режим шуруповёрт

Этот режим предназначен для закручивания и выкручивания шурупов. В этом режиме можно регулировать крутящий момент, чтобы избежать перетягивания или повреждения шурупов и материалов.

Механическая регулировка скоростного режима

Для установки низкой скорости вращения переведите переключатель скоростного режима в позицию 1.

Для установки высокой скорости вращения переведите переключатель в положение 2.

Установка и снятие осанстки

1. Поверните переднюю часть патрона против часовой стрелки, чтобы открыть зажимные кулачки.
2. Вставьте биту в центр патрона. Убедитесь, что она вошла до упора и расположена прямо.
3. Поверните переднюю часть патрона по часовой стрелке до упора, чтобы зажать биты. Убедитесь, что бита зафиксирована надёжно.

Технические данные сменного модуля «шуруповёрт»	
Максимальный крутящий момент	25 Нм
Типоразмер патрона	Металл, быстрозажимной
Диаметр хвостовика	1,5 – 10 мм
Диаметр сверления	1,5 – 45 мм
Макс диаметр сверления дерева	45 мм
Максимальный осевой удар	4950 уд./мин
Количество оборотов в минуту	1200 об/мин
Вес	540 г
Габариты (ГхШхВ)	165x64x59 мм

Комплектация	Гарантийный талон – 1 шт.
Сменный модуль «шуруповёрт» – 1 шт.	Бита для шуруповёрта двухсторонняя – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.	

Manufacturer: NANTONG MAITENG TOOLS CO., LTD.
 Manufacturer's address: East Industrial Park, Lvsì town, Qidong,
 Nantong City, Jiangsu Province, 226241, China
 Производитель: Наньтун Майтэн Тулс Ко., ЛТД.
 Адрес производителя: Ист Индастреал Парк, Лвси таун, Цидун,
 Наньтун Сити, провинция Цзянсу, 226241, Китай
 Importer: Limited Liability Company «TSV»
 Importer's address: 171505, Tver Region, Kimry, Starozavodskaya Street, 13D
 Импортёр: ООО «ТСВ»
 Юридический адрес импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 13Д



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации и сдавать нерабочий привод, модули и прочие компоненты в соответствующие центры утилизации отходов.

Проблема	Причина	Решение
Модуль «шуруповёрт»		
Плохая фиксация оснастки	Проблемы с патроном	Очистка и обслуживание патрона / замена патрона на новый
Шум и вибрация во время работы	Проблемы с двигателем	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Переключение скорости работает неисправно	Сломанный переключатель скорости	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

Во избежание проблем и недоразумений, просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в инструкции по эксплуатации!

1. Настоящая гарантия предусматривает устранение выявленных дефектов инструмента, его модулей и прочих компонентов, возникших по причине ее некачественного производства или производственного брака, путем ремонта или замены (по выбору организации, предоставляющей гарантийные обязательства).

2. Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Четко, правильно и полно заполнена информация об инструменте, модулях и прочих компонентах в гарантийном талоне;

- Серийный номер инструмента, модулей и прочих компонентов не изменен, не удален, не стерт и читается разборчиво.

3. Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- если инструмент, модули и прочие компоненты использовались с нарушениями требований данной инструкции;

- присутствуют следы механических повреждений;

- внесены изменения в конструкцию или комплектацию;

- использования инструмента, модулей и прочих компонентов не по прямому назначению;

- наличия следов вскрытия корпуса инструмента, модули и прочих компонентов для самостоятельного ремонта;

- действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, в т.ч. пожара, неблапопри-

ятных атмосферных и иных внешних воздействий на прибор (дождь, снег, влажность, нагрев, охлаждение, агрессивные среды), а также бытовых и других факторов, не зависящих от действий изготовителя и не связанных с технической неисправностью инструмента, модулей и прочих компонентов.

4. Гарантия определяется серийным номером инструмента, модулей и прочих компонентов.

5. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи первому покупателю.

6. Ответственность за какой-либо ущерб, причиненный покупателю и/или третьим лицам и возникший в результате несоблюдения правил, изложенных в инструкции по эксплуатации, несет покупатель.

7. Срок службы инструмента, модулей и прочих компонентов составляет 2 (два) года с учетом проведения регулярного сервисного обслуживания и соблюдения правил эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатации.

8. Инструмент, модули и прочие компоненты, отслужившие назначенный срок службы и/или назначенный ресурс, вывозятся на промышленные полигоны твердых бытовых отходов по согласованию с органами Роспотребнадзора в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке.

STÖEWE	STÖEWE
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
серийный номер	серийный номер
серийный номер	серийный номер
Дата продажи	Дата продажи
Название организации	Дата приема в ремонт
Дефект	Дефект
Место для печати	Ф.И.О. покупателя
	Адрес покупателя
	Телефон покупателя
	Дата ремонта
	Подпись мастера

STÖEWE	STÖEWE
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
серийный номер	серийный номер
серийный номер	серийный номер
Дата продажи	Дата продажи
Название организации	Дата приема в ремонт
Дефект	Дефект
Место для печати	Ф.И.О. покупателя
	Адрес покупателя
	Телефон покупателя
	Дата ремонта
	Подпись мастера

STÖEWE	STÖEWE
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
серийный номер	серийный номер
серийный номер	серийный номер
Дата продажи	Дата продажи
Название организации	Дата приема в ремонт
Дефект	Дефект
Место для печати	Ф.И.О. покупателя
	Адрес покупателя
	Телефон покупателя
	Дата ремонта
	Подпись мастера

STÖEWE	STÖEWE
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
серийный номер	серийный номер
серийный номер	серийный номер
Дата продажи	Дата продажи
Название организации	Дата приема в ремонт
Дефект	Дефект
Место для печати	Ф.И.О. покупателя
	Адрес покупателя
	Телефон покупателя
	Дата ремонта
	Подпись мастера

STÖEWE	STÖEWE
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
серийный номер	серийный номер
серийный номер	серийный номер
Дата продажи	Дата продажи
Название организации	Дата приема в ремонт
Дефект	Дефект
Место для печати	Ф.И.О. покупателя
	Адрес покупателя
	Телефон покупателя
	Дата ремонта
	Подпись мастера

STÖEWE	STÖEWE
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
серийный номер	серийный номер
серийный номер	серийный номер
Дата продажи	Дата продажи
Название организации	Дата приема в ремонт
Дефект	Дефект
Место для печати	Ф.И.О. покупателя
	Адрес покупателя
	Телефон покупателя
	Дата ремонта
	Подпись мастера