

Общие указания по технике безопасности

Прочтите все указания по технике безопасности перед эксплуатацией. Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжёлых травм. Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

1. Безопасность на рабочем месте

- Убедитесь, что рабочая зона свободна от посторонних предметов, которые могут помешать или создать опасность.
- Не работайте с инструментом во влажной или взрывоопасной среде, например, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями или газами.
- Не подпускайте к рабочей зоне детей и посторонних лиц, не знакомых с руководством по эксплуатации, а также лиц, находящихся под воздействием алкоголя или с ограниченными умственными, сенсорными или физическими возможностями, если они не находятся под наблюдением ответственного за их безопасность лица.

2. Электробезопасность

- При выполнении работ держите инструмент за изолированную рукоятку для предотвращения поражения электрическим током.
- Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, рекомендованным изготовителем.
- Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение зарядного устройства совпадает с напряжением сети питания.
- Не тяните кабель питания, чтобы отключить зарядное устройство от сети.
- Отключайте зарядное устройство от сети, когда оно не используется, в процессе его технического обслуживания, перед подключением или отключением аккумулятора.
- Запрещается помещать аккумулятор в огонь или воду, а также подвергать его высоким или низким температурам, поскольку это может вызвать короткое замыкание, взрыв или выброс вредных химических веществ в окружающую среду.
- В случае попадания химической жидко-

сти на кожу немедленно промойте участок водой и обратитесь за квалифицированной медицинской помощью.

- Запрещается вскрывать и подвергать механическому воздействию аккумулятор или зарядное устройство.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку инструмента в соответствии с инструкцией.
- При длительном хранении отсоединяйте аккумулятор от привода.
- Запрещается хранить аккумуляторный блок вместе с небольшими металлическими предметами (скрепки, метизы и т.д.).

3. Личная безопасность

- Надевайте соответствующую защитную одежду и используйте во время работы средства индивидуальной защиты: очки, маску, обувь с нескользящей подошвой, шлем и средства защиты слуха, в зависимости от типа выполняемой работы. Это поможет снизить риск получения травм.
- Запрещается использовать инструмент в состоянии изнеможения, сонливости, алкогольного или наркотического (токсического) опьянения.
- Используйте при возможности специальные пылеотсасывающие установки. Применение пылеотсасывающих установок может снизить опасность, создаваемую пылью.
- Всегда держите инструмент во время работы обеими руками, заняв устойчивое положение.

4. Обращение с инструментом

- Перед началом работы убедитесь, что инструмент находится в исправном состоянии. Убедитесь, что корпус цел и не имеет механических повреждений. Убедитесь, что модуль инструмента установлен правильно и надёжно закреплён.
- Не эксплуатируйте инструмент, если он работает неисправно.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия инструмента и не допускайте их засорения.
- Применяйте инструмент, принадлежности и модули в соответствии с инструкцией по

эксплуатации с учётом условий и вида выполняемой работы.

- Перед любыми регулировками, сменой принадлежностей или насадок вынимайте блок аккумулятора.
- Держите острые режущие принадлежности в закрытом, недоступном для детей месте.
- Регулярно обслуживайте инструмент: очищайте его после каждого использования и проверяйте его работоспособность. При обнаружении поломок или повреждений обратитесь в сервисный центр для ремонта. Несоблюдение правил обслуживания инструмента часто становится причиной несчастных случаев.
- После эксплуатации дождитесь, когда инструмент полностью остановится, и только потом кладите его.
- Храните инструмент в сухом, закрытом, недоступном для детей месте, например, в специальном кейсе для инструментов.
- Используйте специальные зажимные устройства или тиски для более надёжной фиксации заготовок.

1. Правила техники безопасности при обращении с полировальной машиной

- Запрещено модифицировать конструк-

цию модуля, использовать его не по назначению, применять насадки, не предусмотренные производителем.

- Перед работой проверяйте прочность и целостность крепления опорного круга и насадки.
- Во время работы следите, чтобы опорный круг, вращаясь, не захватил одежду или распущенные волосы.
- Перед любыми регулировками, сменой принадлежностей или насадок, вынимайте блок аккумулятора.
- При выполнении работ займите устойчивое положение и крепко держите инструмент двумя руками.
- Используйте рекомендуемые скорости и режимы работы для разных материалов.
- Регулярно очищайте рабочую зону от пыли и опилок, чтобы избежать перегрева и возгорания.
- Не используйте рычаг переключения скорости во время работы. Это может привести к повреждению модуля и привода.
- Обеспечьте надёжное закрепление обрабатываемого материала, чтобы он не двигался во время работы.
- Для уменьшения вибрации во время работы рекомендуется использовать боковую ручку (рукоятку).

Сменный модуль «полировальная машина»

Сменный модуль «полировальная машина» предназначен для полировки автомобильных кузовов, мебели, металлов, пластиков и камней. Система крепления на липучке позволяет быстро менять насадки, делая машину также пригодной для шлифовки различных поверхностей.

Внимание! Перед началом каждой операции регулировки или снятия/установки принадлежностей обязательно выключите инструмент, чтобы избежать случайного включения.

Механическая регулировка скоростного режима

Для установки низкой скорости вращения переведите переключатель скоростного режима в положение L (LOW).

Для установки высокой скорости вращения переведите переключатель скоростного режима в положение H (HIGH).

Замена опорного круга

1. Чтобы снять опорный круг, нажмите и удерживайте кнопку блокировки шпинделя, чтобы зафиксировать шпиндель. Затем открутите опорный круг против часовой стрелки.
2. Чтобы установить опорный круг, нажмите и удерживайте кнопку блокировки шпинделя. Затем завинтите круг на шпиндель по часовой стрелке. Убедитесь, что опорный круг надёжно закреплён и не смещается.

Установка боковой ручки (рукоятки)

При выполнении работ с полировальной машинкой рекомендуется установить боковую ручку (рукоятку). Боковая ручка (рукоятка) не входит в комплект.

- Выберите положение рукоятки, которое обеспечит максимальный комфорт и безопасность при работе.
- Вставьте резьбовой конец рукоятки в выбранное крепёжное отверстие.
- Поверните рукоятку по часовой стрелке, чтобы затянуть её.

Технические данные сменного модуля «полировальная машина»	
Количество оборотов в минуту	6800 об/мин
Диаметр опорного круга	125 мм
Внутренний диаметр	10 мм
Регулировка скорости вращения	2450/6800 об/мин
Вес	405 г
Габариты без наждачной бумаги (ГхШхВ)	130x125x57 мм

Комплектация

Сменный модуль «полировальная машинка» — 1 шт.

Ткань для полировки — 1 шт.

Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

Гарантийный талон — 1 шт.

Manufacturer: NANTONG MAITENG TOOLS CO., LTD.

Manufacturer's address: East Industrial Park, Lvsu town, Qidong,

Nantong City, Jiangsu Province, 226241, China

Производитель: Наньтун Майтэн Тулс Ко., ЛТД.

Адрес производителя: Ист Индастрел Парк, Лвси таун, Цидун,

Наньтун Сити, провинция Цзянсу, 226241, Китай

Importer: Limited Liability Company «TSV»

Importer's address: 171505, Tver Region, Kimry, Starozavodskaya Street, 13D

Импортер: ООО «ТСВ»

Юридический адрес импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 13Д



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации и сдавать нерабочий привод, модули и прочие компоненты в соответствующие центры утилизации отходов.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Модуль работает нестабильно	Опорный круг установлен неправильно	Проверьте крепление опорного круга и установите его согласно инструкции
Насадки не закрепляются на круг	Липучка загрязнена или изношена	Очистите липучку или замените опорный круг
Заметно упали обороты опорного круга	Проблемы с двигателем	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

Во избежание проблем и недоразумений просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в инструкции по эксплуатации!

1. Настоящая гарантия предусматривает устранение выявленных дефектов инструмента, его модулей и прочих компонентов, возникших по причине ее некачественного производства или производственного брака, путем ремонта или замены (по выбору организации, предоставляющей гарантийные обязательства).

2. Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Четко, правильно и полно заполнена информация об инструменте, модулях и прочих компонентах в гарантийном талоне;

- Серийный номер инструмента, модулей и прочих компонентов не изменен, не удален, не стерт и читается разборчиво.

3. Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- если инструмент, модули и прочие компоненты использовались с нарушениями требований данной инструкции;

- присутствуют следы механических повреждений;

- внесены изменения в конструкцию или комплектацию;

- использования инструмента, модулей и прочих компонентов не по прямому назначению;

- наличия следов вскрытия корпуса инструмента, модули и прочих компонентов для самостоятельного ремонта;

- действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, в т.ч. пожара, неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий

на прибор (дождь, снег, влажность, нагрев, охлаждение, агрессивные среды), а также бытовых и других факторов, не зависящих от действий изготовителя и не связанных с технической неисправностью инструмента, модулей и прочих компонентов.

4. Гарантия определяется серийным номером инструмента, модулей и прочих компонентов.

5. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи первому покупателю.

6. Ответственность за какой-либо ущерб, причиненный покупателю и/или третьим лицам и возникший в результате несоблюдения правил, изложенных в инструкции по эксплуатации, несет покупатель.

7. Срок службы инструмента, модулей и прочих компонентов составляет 2 (два) года с учетом проведения регулярного сервисного обслуживания и соблюдения правил эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатации.

8. Инструмент, модули и прочие компоненты, отслужившие назначенный срок службы и/или назначенный ресурс, вывозятся на промышленные полигоны твердых бытовых отходов по согласованию с органами Роспотребнадзора в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке.

STÖEWER ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	ПЛАТОНОВЫЙ ТАЛОН ИНСТРУМЕНТА ИЛИ КОМПОНЕНТА
Модель	-----
Серийный номер	-----
Дата продажи	-----
Название организации	-----
Дефект	-----
Место для печати	-----

Модель	-----
Серийный номер	-----
Дата продажи	-----
Дата приема в ремонт	-----
Дефект	-----
Ф.И.О. покупателя	-----
Адрес покупателя	-----
Телефон покупателя	-----
Дата ремонта	-----
Подпись мастера	-----

STÖEWER ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	ПЛАТОНОВЫЙ ТАЛОН ИНСТРУМЕНТА ИЛИ КОМПОНЕНТА
Модель	-----
Серийный номер	-----
Дата продажи	-----
Название организации	-----
Дефект	-----
Место для печати	-----

Модель	-----
Серийный номер	-----
Дата продажи	-----
Дата приема в ремонт	-----
Дефект	-----
Ф.И.О. покупателя	-----
Адрес покупателя	-----
Телефон покупателя	-----
Дата ремонта	-----
Подпись мастера	-----

STÖEWER ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	ПЛАТОНОВЫЙ ТАЛОН ИНСТРУМЕНТА ИЛИ КОМПОНЕНТА
Модель	-----
Серийный номер	-----
Дата продажи	-----
Название организации	-----
Дефект	-----
Место для печати	-----

Модель	-----
Серийный номер	-----
Дата продажи	-----
Дата приема в ремонт	-----
Дефект	-----
Ф.И.О. покупателя	-----
Адрес покупателя	-----
Телефон покупателя	-----
Дата ремонта	-----
Подпись мастера	-----