


Правила по технике безопасности

Электробезопасность

- Заряжайте аккумулятор только зарядным устройством, рекомендованным изготовителем.
- Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение зарядного устройства совпадает с напряжением сети питания.
- Не тяните кабель питания, чтобы отключить зарядное устройство от сети.
- Отключайте зарядное устройство от сети, когда оно не используется, в процессе его технического обслуживания, перед подключением или отключением аккумулятора.
- Запрещается помещать аккумулятор в огонь или воду, а также подвергать его высоким или низким температурам, поскольку это может вызвать короткое замыкание, взрыв или выброс вредных химических веществ в окружающую среду.
- В случае попадания химической жидкости на кожу немедленно промойте участок водой и обратитесь за квалифицированной медицинской помощью.
- Запрещается вскрывать и подвергать механическому воздействию аккумулятор или зарядное устройство.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку инструмента в соответствии с инструкцией.
- При длительном хранении отсоединяйте аккумулятор от привода.
- Запрещается хранить аккумуляторный блок вместе с небольшими металлическими предметами (скрепки, метизы и т.д.).
- Надевайте соответствующую защитную одежду и используйте во время работы средства индивидуальной защиты: очки, маску, обувь с нескользящей подошвой, шлем и средства защиты слуха, в зависимости от типа выполняемой работы. Это поможет снизить риск получения травм.
- Перед любыми регулировками, сменной принадлежностей или насадок вынимайте блок аккумулятора.
- Храните аккумуляторный блок в сухом, закрытом, недоступном для детей месте, например, в специальном кейсе для инструментов.

Соединение аккумуляторного блока с приводом

1. Совместите направляющую аккумуляторного блока с направляющей привода.
2. Аккуратно вставьте аккумуляторный блок в привод до упора, пока он не зафиксируется на месте с характерным щелчком. Щелчок означает, что аккумуляторный блок надёжно установлен и правильно подключен к приводу.
3. Чтобы извлечь аккумуляторный блок, нажмите и удерживайте кнопку на передней панели блока и извлеките его из привода.



Зарядка аккумулятора

Устройство работает от сменного аккумуляторного блока и имеет индикатор заряда батареи. Индикатор заряда отображает текущий уровень заряда аккумуляторного блока следующим образом:

- Зеленый свет: более 60-100% заряда батареи.
- Желтый свет: 30-60% заряда батареи.
- Красный свет: менее 30% заряда батареи.

Подготовка к зарядке

1. Подключите зарядное устройство к электрической розетке. Убедитесь, что напряжение сети соответствует требованиям зарядного устройства. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия оставались открытыми. После подключения индикатор зарядного устройства должен загореться зелёным цветом.
2. Вставьте аккумуляторный блок в разъём зарядного устройства до щелчка. Индикатор на зарядном устройстве изменит цвет с зелёного на красный, указывая на начало процесса зарядки. После полной зарядки батареи индикатор снова станет зелёным.
3. Когда зарядка завершится, отсоедините аккумулятор от зарядного устройства, нажав и удерживая кнопку на аккумуляторном блоке. Затем выньте зарядное устройство из сети.

Внимание!

Избегайте перегрева: не оставляйте аккумуляторный блок и зарядное устройство в местах с высокой температурой, особенно на прямом солнечном свете.

Не заряжайте аккумуляторный блок при температуре ниже 10 °С.

Отключайте зарядное устройство от сети, когда оно не используется.

Старайтесь не допускать полной разрядки аккумулятора и подзаряжайте её при первых признаках разряда (желтый или красный свет).

Комплектация

Аккумуляторный блок — 1 шт.

Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

Гарантийный талон — 1 шт.

Manufacturer: NANTONG MAITENG TOOLS CO., LTD.

Manufacturer's address: East Industrial Park, Lvsu town, Qidong,

Nantong City, Jiangsu Province, 226241, China

Производитель: Наньтун Майтэн Тулс Ко., ЛТД.

Адрес производителя: Ист Индастрел Парк, Лвси таун, Цидун,

Наньтун Сити, провинция Цзянсу, 226241, Китай

Importer: Limited Liability Company «TSV»

Importer's address: 171505, Tver Region, Kimry, Starozavodskaya Street, 13D

Импортер: ООО «ТСВ»

Юридический адрес импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 13Д



Вы можете защитить окружающую среду! Пожалуйста, не забывайте соблюдать правила утилизации и сдавать нерабочий привод, модули и прочие компоненты в соответствующие центры утилизации отходов.

Технические данные аккумуляторного блока	TW2	TW6	TW4
Номинальное напряжение, В	20	20	20
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость, А/ч	2.0	6.0	4.0
Вес, г	324	923	563
Габариты (ДхШхВ), мм	116x75x48	116x75x76	116x75x66

Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

Во избежание проблем и недоразумений, просим Вас внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в инструкции по эксплуатации!

1. Настоящая гарантия предусматривает устранение выявленных дефектов аккумуляторного блока, возникших по причине ее некачественного производства или производственного брака, путем ремонта или замены (по выбору организации, предоставляющей гарантийные обязательства).

2. Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- Четко, правильно и полно заполнена информация об аккумуляторном блоке в гарантийном талоне;

- Серийный номер аккумуляторного блока не изменен, не удален, не стерт и читается разборчиво.

3. Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- если аккумуляторный блок использовался с нарушениями требований данной инструкции;

- присутствуют следы механических повреждений;

- внесены изменения в конструкцию или комплектацию;

- использование аккумуляторного блока не по прямому назначению;

- наличие следов вскрытия корпуса аккумуляторного блока для самостоятельного ремонта;

- действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, в т.ч. пожара, неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на прибор (дождь, снег, влажность, нагрев, ок-

лаждение, агрессивные среды), а также бытовых и других факторов, не зависящих от действий изготовителя и не связанных с технической неисправностью аккумуляторного блока.

4. Гарантия определяется серийным номером аккумуляторного блока.

5. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи первому покупателю.

6. Ответственность за какой-либо ущерб, причиненный покупателю и/или третьим лицам и возникший в результате несоблюдения правил, изложенных в инструкции по эксплуатации, несет покупатель.

7. Срок службы аккумуляторного блока составляет — 500 циклов с учетом проведения регулярного сервисного обслуживания и соблюдения правил эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатации.

8. Аккумуляторный блок, отслуживший назначенный срок службы и/или назначенный ресурс, вывозится на промышленные полигоны твердых бытовых отходов по согласованию с органами Роспотребнадзора в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке.

Гарантийные талон

STÖEWER ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА		STÖEWER ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН остается у покупателя		ОТРЫВНОЙ ТАЛОН изымается при обслуживании	

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Название организации _____

Место для печати

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

Дефект _____

Ф.И.О. покупателя _____

Адрес покупателя _____

Телефон покупателя _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

STÖEWER ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА		STÖEWER ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН остается у покупателя		ОТРЫВНОЙ ТАЛОН изымается при обслуживании	

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Название организации _____

Место для печати

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

Дефект _____

Ф.И.О. покупателя _____

Адрес покупателя _____

Телефон покупателя _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____
