

STÖEWER

Инструкция по эксплуатации

Chef SV125



Sous Vide

● Содержание

Правила техники безопасности	2
Описание устройства	4
Эксплуатация устройства	5
Очистка устройства	7
Хранение, транспортировка и утилизация	8
Устранение неисправностей	9
Технические характеристики	10
Гарантийные обязательства	11

Благодарим Вас за приобретение су-вида Chef SV125. Мы рады, что Вы выбрали наш продукт, и уверены, что он станет незаменимым помощником на Вашей кухне!

С уважением,
команда Stoewer 


Погружной су-вид Chef SV125 (далее – устройство) предназначен для приготовления пищи при стабильной температуре.

● Правила техники безопасности

1. Устройство следует использовать только по назначению.
2. Данное устройство не рекомендуется для эксплуатации лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, которые не имеют опыта использования подобного устройства. Исключениями являются случаи, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
3. Устройство не является игрушкой. Будьте особенно внимательны, используя устройство рядом с детьми. Эксплуатация устройства детьми возможна только под присмотром взрослых, чтобы предотвратить игры с устройством. Не разрешайте детям играть с упаковочными материалами.
4. Не помещайте посторонние предметы в отверстия устройства.
5. Перед подключению устройства к сети убедитесь, что руки и поверхности, с которыми контактирует устройство, сухие.
6. В качестве дополнительной меры безопасности мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО).
7. Используйте только емкости, подходящие по параметрам.
8. При эксплуатации ориентируйтесь на отметки минимального и максимального уровня воды. Следите, чтобы уровень воды находился в допустимом диапазоне. В противном случае устройство может быть повреждено.
9. При эксплуатации убедитесь, что устройство закреплено в прямом положении с помощью специального зажима на корпусе.
10. Во избежание ожогов не контактируйте с нагревающим элементом, варочной емкостью, паром и горячей водой. Для перемещения варочной емкости используйте прихватки или перчатки.

11. Используйте только жаропрочные щипцы или иные кухонные принадлежности для извлечения продукта.
12. При эксплуатации убедитесь, что шнур питания не касается нагревательного элемента устройства.
13. Если устройство нагрето, то прикасайтесь исключительно к верхней части, где расположена панель управления.
14. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Не используйте устройство, если сетевая вилка, сетевой шнур или устройство повреждены.
15. Не погружайте шнур питания или вилку в воду или другие жидкости.
16. Не ставьте предметы на корпус устройства, не подвергайте устройство механическим воздействиям, падениям и повреждениям.
17. Не храните вблизи летучие и легковоспламеняющиеся жидкости.
18. Перед очисткой устройства отключите его от электросети.
19. Не используйте абразивные материалы для очистки внешних и внутренних поверхностей.
20. Не используйте посудомоечную машину для очистки устройства.
21. При неполадках в работе устройства прекратите его эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.
22. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

● Описание устройства



1. Панель управления
2. Корпус устройства
3. Зажим
4. Нагревательный элемент

● Эксплуатация устройства

Подготовка к работе

Извлеките устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы.

Очистите корпус и нагревательный элемент сначала влажной, а затем сухой тканью.


Установите емкость на ровную термостойкую поверхность на расстоянии не менее 10 см от других предметов.

Налейте воду в емкость таким образом, чтобы уровень воды находился в допустимом диапазоне.


Закрепите устройство на стенке емкости, используя зажим на корпусе.


Подключите устройство к сети.

Управление устройством




 — Кнопка включения и выключения устройства.





 — Настройка температуры. Короткое нажатие активирует настройку температуры, а повторное нажатие позволяет установить значение с точностью до десятых градуса.

 — Настройка времени. Используйте короткое нажатие, чтобы активировать процесс настройки времени.


+ и **-** — Регулировка температуры и времени. Для непрерывного изменения значения удерживайте кнопку.

 — Переключение между предустановленными режимами и единицами измерения температуры.

Предустановленные режимы:

- Яйца (): 85 С; 20 минут.
- Овощи (): 60 С; 20 минут.
- Рыба (): 51,5 С; 20 минут.
- Мясо (): 55 С; 1 час.

Для переключения между режимами используйте короткое нажатие, для переключения между единицами измерения температуры (С и F) — длинное (~ 3 секунды).

 — Индикатор работы устройства. Если индикатор горит синим цветом — приготовление блюда завершено; зеленым — устройство работает корректно; красный — ошибка в работе устройства.

Окончание работы

После окончания процесса приготовления устройство издаст звуковой сигнал, а на панели управления появится надпись END. После этого устройство автоматически прекратит работу.

Во избежание риска ожогов при извлечении продукта и устройства из емкости будьте осторожны.

Нехватка воды

При недостаточном уровне воды устройство прекратит нагрев и остановит работу, на дисплее появится ошибка E3.

Устройство обладает функцией памяти: при прерывании работы из-за недостатка воды и ее последующем добавлении, устройство автоматически продолжит приготовление с прерванного этапа, не сбрасывая настройки.

● Очистка устройства

Остановите работу устройства и отключите его от сети. Убедитесь, что устройство полностью остыло. Не проводите очистку и не трогайте нагревательный элемент, если устройство еще горячее!

Запрещается проводить очистку устройства в посудомоечной машине! Это приведет к поломке устройства.

Протирайте устройство влажной, а затем сухой тканью. Не используйте металлические щетки, абразивные чистящие средства и растворители!

Не допускайте попадания воды на верхнюю часть устройства.

Регулярно очищайте устройство от накипи. Это продлит его срок службы. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Наполните емкость водой, ориентируясь на отметки максимального и минимального уровня воды.
2. Добавьте в воду лимонную кислоту (5 г на 1 л).
3. Установите температуру 80 C, а время – 20 минут.
4. По окончании процесса отключите устройство от сети.
5. Дождитесь остывания устройства и воды. Затем извлеките устройство и тщательно промойте нагревательный элемент холодной водой. Затем с помощью сухой ткани или бумажных полотенец просушите устройство.

● Хранение, транспортировка и утилизация

Остановите работу устройства, отключите его от сети и дождитесь его полного остывания.

Проведите очистку устройства.

Тщательно просушите все детали устройства.

Хранение рекомендуется в собранном виде в коробке.

Поместите в хорошо проветриваемое место, защищенное от воздействия прямых солнечных лучей.

Храните устройство при температуре от +10 до +30, с относительной влажностью не более 65%.

Во избежание повреждений при транспортировке запрещается подвергать устройство ударам и повреждениям внутри транспортного средства.



Устройства, отмеченные данным символом, не могут быть выброшены вместе с обычными бытовыми отходами и должны быть доставлены в пункт сбора для утилизации электрических и электронных устройств.

● Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Устройство не работает	Устройство не подключено к сети	Убедитесь в корректности подключения
	Неисправность или повреждение внутренних компонентов	Обратитесь в сервисный центр
Нагревательный элемент подвижен	Нагревательный элемент ненадежно закреплен	Обратитесь в сервисный центр
Нехарактерный звук при работе устройства	Посторонний предмет внутри нагревательного элемента	Извлеките посторонний предмет
	Неисправность или повреждение внутренних компонентов	Обратитесь в сервисный центр
На дисплее отображена ошибка E2	Ошибка датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
На дисплее отображена ошибка E3	Вода ниже минимальной отметки	Долейте воду в емкость с устройством

Если вышеуказанные методы не помогли устранить проблемы, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр. **Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство!**

Технические характеристики

Модель	Chef SV125
Мощность	1800 Вт
Напряжение	220-240 Вт, 50 Гц
Диапазон настраиваемых температур	25–95° С
Минимальный шаг переключения температуры	0,1° С
Максимальное время работы	99 часов 59 минут
Минимальный шаг переключения времени	1 минута
Емкость	до 32 л
Единицы измерения	°С/°F
Габариты устройства	390x87x60 мм
Вес устройства	1 кг

Комплектация

Погружной су-вид Chef SV125 – 1 шт.

Книга рецептов – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

EAC Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники».

Manufacturer: Zhongshan Rubow Electric Co., Ltd.

Производитель: Чжуншань Рубоу Электрик Ко., Лтд.

Address: Block A, 2F, Building 3, No. 13, Qimin South Road, Torch Development Zone, Zhongshan, Guangdong, China

Адрес: Блок А, 2Ф, Билдинг 3, Но. 13, Циминь, Сауз Роад, Торч Девелопмент Зоун, Чжуншань, Гуандун, Китай

Уполномоченный импортер: ООО «ТСВ»

Адрес уполномоченного импортера: 171505, Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 13Д

● Гарантийные обязательства

Уважаемый покупатель!

Во избежание проблем и недоразумений, просим Вас внимательно ознакомиться с информацией.

Настоящая гарантия предусматривает устранение выявленных дефектов устройства, возникших по причине производственного брака, путем ремонта или замены устройства или дефектных частей (по выбору организации, предоставляющей гарантийное обслуживание).

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Четко, правильно и полностью заполнена информация об устройстве в гарантийном талоне.
2. Серийный номер устройства не изменен, не удален, не стерт и читается разборчиво.

Гарантия аннулируется в случаях:

1. Если устройство использовалось с нарушениями требований данной инструкции.
2. Присутствия следов механических повреждений.
3. Внесения изменений в конструкцию или комплектацию устройства.
4. Использования устройства не по прямому назначению.
5. Наличия следов вскрытия корпуса устройства для самостоятельного ремонта.
6. Действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, в т.ч. пожара, неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на устройство (дождь, снег, влажность, нагрев, охлаждение, агрессивные среды), а также бытовых и других факторов, не зависящих от действий изготовителя и не связанных с технической неисправностью устройства.

Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев со дня передачи первому покупателю.

Гарантия определяется серийным номером устройства. Ответственность за какой-либо ущерб, причиненный покупателю и/или третьим лицам и возникший в результате несоблюдения правил, изложенных в инструкции по эксплуатации устройства, несет покупатель.

Срок службы устройства – 2 года с учетом проведения регулярного сервисного обслуживания и соблюдения правил эксплуатации в соответствии с требованиями.

Отслуживший назначенный срок службы и/или назначенный ресурс устройство, вывозится на промышленные полигоны твердых бытовых отходов по согласованию с органам Роспотребнадзора в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, утвержденными в установленном порядке.

Не используйте устройство после окончания его срока службы!

Возникли вопросы?

Нужна помощь с доставкой?

Товар не соответствует ожиданиям?

Нужна консультация по использованию?

Ваши вопросы — наша забота! Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом.

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти в чат с нашей службой поддержки или оставьте заявку по номеру телефона
+7 (800) 350 22 87



Связь со службой
поддержки

STÖEWER
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
остается у покупателя

STÖEWER
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
изымается при обслуживании


STÖEWER
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
остается у покупателя

STÖEWER
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
изымается при обслуживании

Модель	Модель	Модель	Модель
Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер	Серийный номер
Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи
Название организации	Название организации	Название организации	Дата приема в ремонт
.....	Дефект
.....
.....
Место для печати	Место для печати	Место для печати	Ф.И.О. покупателя
.....
.....	Адрес покупателя
.....
.....	Телефон покупателя
.....	Дата ремонта
.....	Подпись мастера





Ваши вопросы — наша забота

Отсканируйте QR-код, чтобы получить гарантию 12+12 и быстро связаться со службой поддержки.

А еще Вас ждут полезные видео-инструкции, лайфхаки по уходу и многое другое!

